Návod na snadnou opravu škrábance na vašem autě

oprava sprejem

V případě rzi:

- Rezavý a nesoudržný podklad obruste smirkem na plátně 80-120.
- Očistěte a odmastěte.
- Naneste epoxidový základ Brunox 2-3 vrstvách v rozmezí 6-12 v hodin.

Všechny povrchy:

- Vyplňte nerovnost tmelem a nechte zaschnout cca 20 minut. (Zkontrolujte povrch dlaní, aby nikde nebyla prohlubeň, a aby tmel byl dostatečně suchý a nezůstaly v něm otisky).
- Poté tmel zbruste papírem pod vodu o zrnitosti 320-400 a stejným brusným papírem zmatujte povrch, který budete stříkat. (Stříkaná plocha je vždy větší, než je tmelená část).
- Odmastěte a otřete antistatickou utěrkou, aby se nelepil prach na povrch.
- Přestříkejte ve 2-3 vrstvách plničem (mezi vrstvami nechejte čas na odvětrání cca 10 minut), poté zbruste po cca 1 hodině brusným papírem 800-1000.
- Odmastěte a otřete antistatickou utěrkou, aby se nelepil prach na povrch.
- Naneste barvu ve 2-4 vrstvách podle kryvosti odstínu, mezi vrstvami nechejte čas na odvětrání 10 minut.

V případě metalického odstínu

- Po zaschnutí znovu odstraňte prach antistatickou utěrkou.
- Po cca 20 minutách nastříkání barvou naneste bezbarvý lak ve 2-3 vrstvách (odvětrání mezi vrstvami cca 10 minut).
- Ihned po nastříkání bezbarvého laku nastříkáme na spoje starého a nového laku rozstřikové ředidlo pro efekt do ztracena.

Video návod:
tinyurl.com/navod-na-opravu-autolaku

Barvy-Laky Janů

www.barvylakyjanu.cz
Infolinka: 420 601 188 997